


L'entretien de votre selle cuir

Assurez-vous que la selle est fixée correctement sur le tube de selle, et bien ancrée dans ses rails.

La selle demande une période temps pour s'adoucir et épouser les formes du cycliste !



Si elle devient trop souple, vous pouvez serrer la selle avec les outils fournis. Ne serrez pas trop, n'étirez pas trop le cuir, car cela pourrait causer des dommages.

Ne laissez pas la selle exposée au grand soleil ou sous une pluie battante sur de longues périodes de temps. L'humidité excessive, de même qu'une sécheresse trop intense peut provoquer des craquelures sur le cuir.

Pour son entretien, utilisez une graisse de selle. Nous vous conseillons la véritable graisse de pied de bœuf.

Il est conseillé d'appliquer cette graisse tous les deux mois. Une attention soutenue et un entretien correct assurera une longue vie à votre selle.

Vous trouverez cette huile PAULIN 100 % Pied de bœuf sur notre site.

