

GUIDE DES TAILLES DE CADRE POUR



Vous allez choisir la taille de votre cadre de vélo.

Cette taille est dépendante de votre morphologie et plus particulièrement de votre longueur d'entre-jambe.

Voici comment calculer la taille de votre cadre :

Si vous vous situez entre 2 tailles, choisissez la plus petite.

Sélectionnez ensuite l'une des tailles qui vous est proposée.

Entre-jambes (en cm)	Taille du Cadre (en cm)
68-74	38 cm
75	38 cm
76	41 cm
77	41 cm
81	41 cm
82	44 cm
84	44 cm
86	46 cm
88	48 cm
90	50 cm
91	52 cm
94	52 cm